

■CM820C（ARRIS 社製）



ランプ名	点灯状態	機器状態
Power（電源状態）	● 点灯	正常
	○ 消灯	電源が入っていません
DS（下り回線状態）	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
US（上り回線状態）	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
Online(接続状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
Link（端末通信状態）	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	○ 消灯	端末機器が未接続

■DG6700C（ARRIS 社製）



ランプ名	点灯状態	機器状態
POWER（電源状態）	● 点灯	正常
	○ 消灯	電源が入っていません
RECEIVE （下り回線状態）	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
SEND （上り回線状態）	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
ONLINE(接続状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
2.4G （2.4GHz 無線機能）	● 点灯	2.4GHz 無線機能有効
	● 点滅	2.4GHz 無線通信中
	● 点滅	WPS 接続処理終了
	● 点滅	WPS 接続処理中
※Wi-Fi オプション 利用のお客様のみ	○ 消灯	Wi-Fi 契約なし
	● 点灯	5GHz 無線機能有効
	● 点滅	5GHz 無線通信中
	● 点滅	WPS 接続処理終了
※Wi-Fi オプション 利用のお客様のみ	● 点滅	WPS 接続処理中
	○ 消灯	Wi-Fi 契約なし

■BCX280J2（BN-MUX 社製）



ランプ名	点灯状態	機器状態
CABLE（回線状態）	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
PC（端末接続状態）	● 点灯	端末機器と接続
	○ 消灯	端末機器が未接続
DATA （端末通信状態）	● 点滅	端末機器と通信中
	○ 消灯	端末機器が未接続
POWER(電源状態)	● 点灯	正常
	○ 消灯	電源が入っていません

■BCW620J（BN-MUX 社製）



ランプ名	点灯状態	機器状態
POWER（電源状態）	● 点灯	正常
	○ 消灯	電源が入っていません
DS（下り回線状態）	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
US（上り回線状態）	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
ONLINE(接続状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
LINK （端末通信状態）	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	○ 消灯	端末機器が未接続

■BCW710J2（BN-MUX 社製）



ランプ名	点灯状態	機器状態
POWER（電源状態）	● 点灯	正常
	○ 消灯	電源が入っていません
DS（下り回線状態）	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
US（上り回線状態）	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
ONLINE(接続状態)	● 点灯	正常
	● 点滅	準備中
LINK1～4 （端末通信状態）	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	○ 消灯	端末機器が未接続

■AS-1000GNS3-1WC（三菱電機製）



ランプ名	点灯状態	機器状態
UNI1（1G） （端末通信状態）	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	● 点灯	端末機器と接続
	● 点滅	端末機器と通信中
	○ 消灯	端末機器が未接続
登録（使用可能状態）	● 点灯	正常
	○ 消灯	登録異常の可能性あり
光入力（回線状態）	● 点灯	正常
	○ 消灯	回線異常の可能性あり
電源(電源状態)	● 点灯	正常
	○ 消灯	電源が入っていません
UNI2（100M）	使用しません	